



TIWAG

So laden Sie Ihr E-Auto:

AC-Ladesysteme

Eigenes
Ladekabel

1

Ladevorgang starten

- Ladekabel am Ladepunkt und Fahrzeug anstecken
- Kundenkarte (RFID-Karte) zum Kartenleser halten
- Ladevorgang startet automatisch

2

Ladevorgang beenden

- Fahrzeug aufsperrern
- Ladekabel am Fahrzeug abstecken
- Ladekabel am Ladepunkt abstecken

DC-Ladesysteme

Fest montiertes
Ladekabel

1

Ladevorgang starten

- Ladekabel am Fahrzeug anstecken
- Kundenkarte (RFID-Karte) zum Kartenleser halten
- Ladeanschluss am Display auswählen und den Anweisungen folgen

2

Ladevorgang beenden

- Kundenkarte zum Kartenleser halten
- Ladevorgang am Display beenden
- Ladekabel abstecken und zurück an das Ladesystem hängen